



Målskitse: Alle mål er angivet i mm

OPSTART

Ved opstart skal alle pumper til veksleren startes med lukkede ventiler, sådan at veksleren ikke udsættes for trykstød og væskeslag.

DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

Under drift bør afkøling på veksleren jævnlgt kontrolleres, en forringelse af afkølingen tyder på begyndende tilsmudsning.

RØRTILSLUTNING

- ? På vekslerens maskinskilt er oplyst rørtilslutning.
- ? Veksleren forbindes i modstrøm.
- ? Under rørmontagen tages der hensyn til isoleringskappe, termometre, manometre og ventiler.
- ? Vekslerens tilslutningsstudse må ikke belastes med tryk, træk eller andre belastninger fra rørene.

INSTALLATION

- ? K & B's pladevekslere bør monteres sådan at service og inspektion kan foretages.
- ? Der bør være god plads om veksleren og minimum 400 mm på den ene langside.
- ? Der bør ligeledes være afløb i rummet.

TILSLUTNING

Flange DN100 TN16

